



QSeed CONTROL

CONTROL SYSTEM FOR SEEDERS

Control system for seeder (single or double hopper), kg/ha from prescription map (Variable Rate) or manual input. For the double hopper configuration it is possible, with the selector, to exclude a motor. Monitoring of fan revolutions, engine/s' revolutions and torque %.

On the first page you can see the status of the photocells in real time.



TECU

UT








TC-BAS

TC-GEO

TC-SC

On the **Calibration** page , you will find the Calibration Settings for single or double hopper.

CALIBRAZIONE TRAM. A			
Peso rilevato	0.00 Kg		
Densità	0 Kg / ha		
CONFERMA			
Velocità max	0.0 Km/h		ISO
			
			

CALIBRAZIONE TRAM. A			
Peso rilevato	0.00 Kg		
Densità	0 Kg / ha		
CONFERMA			
Velocità max	0.0 Km/h		ISO
CALIBRAZIONE TRAM. B			
Peso rilevato	0.00 Kg		
Densità	0 Kg / ha		
CONFERMA			
Velocità max	0.0 Km/h		

TECU








UT








TC-BAS

TC-GEO

TC-SC

On the **Settings** page you can enter the limit value of the fan rpm, the acquisition sources (TECU or sensor) of the speed and status of the machine (working position). It is also possible to insert the variation of the actual value (kg) for single/double hopper and the simulation speed value.

IMPOSTAZIONI			
Allarme ventola <input type="text" value="0"/> rpm			
Velocità	Semina		
TECU <input type="checkbox"/>	TECU <input type="checkbox"/>		ISO
Sensore <input type="checkbox"/>	Sensore <input type="checkbox"/>		
VARIAZIONE VALORE ATTUALE			
A <input type="text" value="0"/> Kg			
SIMULAZIONE			
Vel. Sim. <input type="text" value="0.0"/> <input type="button" value="START"/>			

IMPOSTAZIONI			
Allarme ventola <input type="text" value="0"/> rpm			
Velocità	Semina		
TECU <input type="checkbox"/>	TECU <input type="checkbox"/>		ISO
Sensore <input type="checkbox"/>	Sensore <input type="checkbox"/>		
VARIAZIONE VALORE ATTUALE			
A <input type="text" value="0"/> Kg	B <input type="text" value="0"/> Kg		
SIMULAZIONE			
Vel. Sim. <input type="text" value="0.0"/> <input type="button" value="START"/>			

TECU

UT

TC-BAS

TC-GEO

TC-SC

On the following page you can find the **Totalizers** of kg and ha for single/ double hopper and you can insert the values of Turn On , Turn Off , Transport Time and Photocells Sensitivity.

Sens. fotocellule	0		
SC Turn On	0.0 s		
SC Turn Off	0.0 s		
Transport Time	0.0 s		
TOTALIZZATORI A			
	0 Kg 		
	0.0 ha 		

Sens. fotocellule	0		
SC Turn On	0.0 s		
SC Turn Off	0.0 s		
Transport Time	0.0 s		
TOTALIZZATORI A			
	0 Kg 		
	0.0 ha 		
TOTALIZZATORI B			
	0 Kg 		
	0.0 ha 		

TECU

UT

TC-BAS




TC-GEO



TC-SC

On the **Alarms** page you can see motor alarms for the single or double hopper. There are additional alarm indicators for Fan Revolutions, the low level of Hopper A and, in case of presence of a second hopper, the low level of Hopper B.

Allarme motore A




- Controllare Motore (richiesta verifica visiva) ●
- Blocco per elevato assorbimento ●
- Bassa tensione ●
- Coppia elevata ●
- Comunicazione assente ●
- Giunto rotto o connettore aperto ●

All. Ventola	All. Tram. A
	




Allarme motore A

- Controllare Motore (richiesta verifica visiva) ●
- Blocco per elevato assorbimento ●
- Bassa tensione ●
- Coppia elevata ●
- Comunicazione assente ●
- Giunto rotto o connettore aperto ●

Allarme motore B

- Controllare Motore (Richiesta verifica visiva) ●
- Blocco per elevato assorbimento ●
- Bassa tensione ●
- Coppia elevata ●
- Comunicazione assente ●
- Giunto rotto o connettore aperto ●

All. Ventola	All. Tram. A	All. Tram. B
		

TECU


UT

TC-BAS

TC-GEO

TC-SC

The **Photocell Alarm** page displays the alarm in case of one or more clogged photocells for Qseed systems equipped with photocells.



TECU

UT








TC-BAS

TC-GEO

TC-SC

On the page of **Engine Configuration** it is indicated if the tool works with single motor or with double motor. In the section below you can configure the engine/s at first use.

CONFIGURAZIONE MOTORI	
Singolo <input checked="" type="checkbox"/>	Doppio <input type="checkbox"/>
<div>M_A</div>	<div>M_B</div>
Rev. <input type="checkbox"/>	Rev. <input type="checkbox"/>
<div>Factory Reset</div>	
Doppio sensore tram <input type="checkbox"/>	
MACCHINA	
<div></div>	

	
	
	
	ISO
	
	

TECU

UT

TC-BAS

TC-GEO

TC-SC

WE ARE WORKING FOR YOU

The controls can be customized according to the manufacturer's specifications, ensuring the appropriate solution for every need.

Do not hesitate to contact us for more information!

QS Control Team